

本機使用時のご注意 4

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。


「チューナーが装着されていません」のメッセージについて (Windows Vista Home Premium/Ultimate 搭載モデル)

本機の DVD/CD ドライブや、ブルーレイディスクドライブ(搭載モデルのみ)に映像メディアを挿入すると、しばらくして「自動再生」というウインドウが表示されます。ここから「DVD ムービーの再生-Windows Media Center 使用」をクリックすることにより、WinDVD から動画再生を行うことができます。



このとき、タスクバーに置かれている Windows Media Center を開くと、「チューナーが装着されていません」という画面(右の画面)が表示されることがあります。

この画面が表示されても動作上は問題ありませんので、そのまま Windows Media Center を終了してください。



大容量のメディアを扱うときのご注意(全機種対象)

大きなデータ(動画、画像、音楽ファイル等)が保存された大容量のメディア(DVD-R、DVD-RAM 等)をエクスプローラやコンピュータで参照している状態のまま Windows がスリープになったときは、スリープ復帰後にエクスプローラやコンピュータを一旦閉じてください。

スリープ復帰後に、開いたままになっているエクスプローラやコンピュータからメディア内のファイルをダブルクリックして選択すると、システムが不安定(エクスプローラやコンピュータが「応答なし」となったり、Windows が処理を受け付けない状態)になることがあります。

853-810900-004-A



810900004A